

打馬達時

10V以上

正常

怠速運轉

13.8V

正常

全開電器負載

13.8V

正常

加速3500RPM

14.2V

不良

不良

不良

不良

低於10V

12伏特

電壓有降低

有瞬間電壓降

檢 查

檢 查

檢 查

檢 查

• • •
電馬發
瓶達電
機

• •
發電瓶
電機

• •
電器發
電機

• •
電壓發
調節電
器機
碳刷