

輸出起動
RPM 信號

引擎電腦

曲軸度位感知器信號
或
點火脈衝信號
點火開關 ST 信號