

水溫信號

A/C信號

風扇信號

QDM

預設定  
IAC需求

TPS信號

RPM信號

MAP信號

修正  
IAC

IDLE AIR  
CONTRL

動作  
IAC馬達

怠速修正補償關係