



# C3I線束接頭前視圖




點火線圈



點火電腦

曲軸信號

凸輪軸信號



儀錶板轉速表

曲軸感知器  
接頭(灰)

FP INJ 2  
INJ 1 FUSE

凸輪軸感知器  
接頭(灰)

ECM

B4 點火信號  
D5 旁通信號  
B5 參考信號(高)  
B3 參考信號(低)

A11 凸輪軸信號