


8. PRI—點火一次低壓線圈波形分析

◎電子點火一次波形—正常波形

- 充磁結束點應成90° 或電壓往上升高
如果有降下現象表示高壓線圈漏電。
- 充磁結束點如果不是成90° 表示電子
點火控制模組不良。



◎閉角度數隨加速而增大◎