



點火信號(EST)




旁通電路控制電壓




參考點火信號(EST)



轉速錶信號




曲軸信號輸出




搭鐵




曲軸信號



曲軸感知器搭鐵




曲軸感知器電壓




凸輪感知器搭鐵




凸輪感知器信號



凸輪感知器電壓



主電源



O

- 14.3 volts(Key ON)  
- 0 volts(Key OFF)

主電源

P